

Si prega di leggere attentamente il contenuto di questo manuale prima di procedere con l'installazione. Le istruzioni qui fornite sono specifiche per l'installazione corretta della canalina doccia e non includono indicazioni riguardanti la sigillatura di altri elementi della cabina, quali le connessioni ai bordi delle pareti e dei pavimenti e la loro impermeabilizzazione. Per una lista dettagliata dei componenti inclusi, si prega di fare riferimento al retro della pagina.



1. Per calcolare il livello della superficie del piatto doccia completato nel punto in cui si colloca la canalina doccia, è essenziale considerare attentamente la pendenza della lastra con una pellicola isolante liquida.



2. Montare i piedini di regolazione sulla canalina. Collegare lo scarico alla fognatura e regolare in modo che il bordo superiore della grondaia sia posizionato circa 1 mm al di sotto dell'altezza stabilita del pavimento. Fissare i piedi nel pavimento. Si consiglia di lasciare la pellicola protettiva sulla copertura fino a quando non viene inserita nella canalina installata.



3. Sigillare la superficie sotto e intorno al drenaggio fino all'altezza del colletto/flangia della grondaia, mantenendo la corretta pendenza.



4. Applicare un adesivo universale sulla superficie della flangia e del calcestruzzo.



5. Applicare il manicotto impermeabile sulle giunzioni e premere delicatamente sull'adesivo bagnato per assicurare un'adesione completa.



6. Dopo che il sigillante liquido si è indurito, applicare uno strato di pellicola liquida su tutta la superficie, compresa la flangia.



7. Per regolare l'altezza, aggiungere o rimuovere distanziali sotto la copertura della canalina fino a raggiungere l'altezza desiderata. Se necessario, sostituire le viti con altre più lunghe.



8. Dopo aver atteso il tempo consigliato dal produttore del sigillante liquido, è possibile procedere ad applicare lo strato superiore (marmo, ceramica, granito, ecc.). È importante riempire lo spazio tra il telaio della canalina e la superficie del pavimento con silicone sanitario flessibile.

## Condizioni di garanzia

1. La garanzia è un impegno del produttore, Wiper sp. z o.o., ad eliminare gratuitamente eventuali difetti fisici del prodotto venduto. Il periodo di garanzia, pari a 20 anni, è calcolato a partire dalla data di acquisto indicata sulla fattura o sullo scontrino fiscale.
2. Il produttore garantisce che il prodotto acquistato è stato fabbricato in base al progetto approvato, ha le proprietà specificate nella scheda tecnica ed è privo di difetti.
3. La base per la considerazione della garanzia è: la fattura, lo scontrino fiscale.
4. La garanzia viene concessa alla persona/azienda che si trova sulla fattura.
5. La presente garanzia non copre i prodotti i cui danni sono stati causati da:
  - 5.1 – Utilizzo improprio o gestione e manutenzione non adeguate all'uso previsto, danni
  - 5.2 – causati al prodotto dopo l'acquisto, durante il trasporto, la conservazione e i graffi durante l'uso,
  - 5.3 – l'installazione non effettuata secondo le istruzioni di montaggio raccomandate dal produttore, i tentativi di modifica tecnica o di interferenza con la struttura e l'integrità del prodotto dopo l'acquisto e l'utilizzo del prodotto dopo che ne è stato individuato il difetto,
  - 5.4 – effetti causati da prodotti chimici non compresi nella resistenza al simbolo del materiale 0H18N9/0H18N10 secondo gli standard europei EN10088-1, EN10088-2, EN10088-3,
  - 5.5 – danni causati da incidenti e disastri naturali.
6. La garanzia si riferisce al prodotto acquistato e non include il diritto di richiedere il rimborso o il pagamento dei danni causati da un malfunzionamento del prodotto. Tali reclami possono essere risolti solo attraverso i tribunali in conformità alle legge italiana.
7. Wiper si impegna a esaminare un reclamo entro 14 giorni lavorativi dalla data in cui è stato registrato.
8. Se il reclamo viene accettato, il prodotto viene sostituito dal produttore entro 14 giorni lavorativi dall'accettazione del reclamo. La scelta spetta al produttore e non richiede il consenso del reclamante.
9. Tutte le richieste di garanzia devono essere presentate al venditore della merce.

## Elenco degli elementi

